

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- 1** Conecta la batería al cable del bolsillo.
- 2** Mantén pulsado el botón exterior durante 2 segundos. La luz se encenderá y comenzará a calentarse.
- 3** Con un sólo click puedes ajustar el nivel de temperatura y las zonas de calor.

Ajusta la temperatura a nivel bajo, medio o alto. —

Elige la zona: Por delante, por detrás o por ambos lados. —



Modo de uso Batería

Te proporcionamos un cable tipo USB a Micro USB para cargar tu batería.

Presiona el botón de la izquierda en la batería para ver el nivel de carga. Si la luz de la batería parpadea, significa que aún se está cargando.

La batería cuenta con 2 entradas USB pensadas para cargar tu chaqueta y también tus dispositivos (smartphone, auriculares inalámbricos) incluso mientras te calientas.

La duración dependerá del nivel de temperatura y zonas de calor utilizadas, pudiendo durar hasta 6 horas y media.

Cuidados

El sistema de calefacción tiene aprobación CE (cuenta con un sistema de auto-apagado en caso de entrar agua).

Recomendamos lavar a mano los productos, aunque se pueden incluir en lavadora si fuera necesario, a 30 grados. Recuerda quitar la batería y cerrar los bolsillos.

