

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Paso 1: Antes de la activación.

Antes de llevar a cabo la activación, el sistema permitirá abrir el producto con cualquier huella dactilar (solo si está cargado). Una vez activados el Paso 2 y 3, solo se abrirá con las huella dactilares que actives.

Carga el producto durante 2 horas antes de llevar a cabo la configuración de la huella dactilar. Para cargarlo abrir la pestaña de carga (ver foto) e introducir el cable Tipo C (viene dentro del producto). Una vez se esté cargando, el botón de luz aparecerá en luz verde ● mientras se esté cargando, y se apagará una vez esté completamente cargado.

◀ IN 5V Abrir la pestaña y cargar durante 2 horas

Paso 2: Proceso de activación Huella principal (Huella de administrador).

Cierra la cremallera. Mantén apretada la huella dactilar principal con la que usaras el producto BESTON (denominada huella de administrador) hasta que aparezca la luz en color azul ● encendida de forma continua (ver foto):



Una vez la luz azul esté encendida de forma continua, incluir la misma huella dactilar de forma repetida, cada vez con un ángulo ligeramente diferente tantas veces como sea necesario (suele ser entre 10 y 20 veces) hasta que la luz se ponga verde ● durante dos segundos. Ya tendrás la huella dactilar principal (huella de administrador) activada y podrás empezar a utilizar el producto BESTON con esa huella dactilar únicamente.



Paso 3: Activación de huellas adicionales (hasta 10 huellas).

Cierra la cremallera. Mantén apretado (5-7 segundos) con la huella dactilar principal (huella de administrador) hasta que aparezca la luz en color azul y rojo ●●●● de forma intermitente.



Incluye otra vez la huella dactilar principal (huella de administrador) hasta que la luz se quede en azul ● de forma permanente.



Una vez la luz azul esté encendida de forma continua, incluir la nueva huella dactilar que se quiera incluir de forma repetida, cada vez con un ángulo ligeramente diferente tantas veces como sea necesario (suele ser entre 10 y 20 veces) hasta que la luz se ponga verde ● durante dos segundos. Ya tendrás la huella dactilar adicional activada y podrás empezar a utilizarla para abrir el producto BESTON.



Paso 4: Gestión de la batería.

La batería tiene una duración por carga de 3000 usos o 3 meses. Recomendamos cargarlo cada 2 meses. Para ver el nivel de batería, pon tu huella dactilar y si la luz parpadea en color verde ●●●●, es que tiene un nivel de batería bajo, recomendamos ponerlo a cargar o no cerrarlo con la huella hasta que lo cargues. En caso de quedarse sin batería, con tan solo 10 segundos de carga ya se podrá abrir.